

LIBRATONE



ONE  
BLUETOOTH SPEAKER

## **USERS MANUAL**

ENGLISH, DANSK, ESPANOL, DEUTSCH, FRANCAIS

**ENGLISH – TOUCH CONTROLS**

**DANSK – TOUCH KONTROL**

**ESPAÑOL – CONTROLES TÁCTILES**

**DEUTSCH – TOUCH BEDIENUNG**

**FRANCAIS – COMMANDES TACTILES**



#### ENGLISH

Take instant charge of your Libratone ONE

**VOLUME CONTROL** Slide your finger around the touch controls for volume.

**TAP TO PLAY** Play & Pause. Answer & End a phone call.

**BATTERI INDIKATOR** When speaker is turned on, tap the power button to see current battery level.

#### DANSK

Hurtig styring af din Libratone ONE

**VOLUMENKONTROL** Juster lyden ved at køre fingeren rundt på knappen.

**TRYK FOR AT AFSPILLE** Play & pause. Besvar og afslut et telefonopkald.

**BATTERI INDIKATOR** Når højttaler er tændt, tryk kort på power knappen for at se status på batteri.

#### ESPAÑOL

Controla la instante tu Libratone ONE

**CONTROL DE VOLUMEN** Desliza el dedo alrededor de los controles táctiles para regular el volume.

**TOCA PARA REPRODUCIR** Reproducción y pausa. Responder y finalizar una llamada.

**INDICADOR DE CARGA DE BATERÍA** Cuando el altavoz está conectado, toca el botón de encendido para ver el nivel de bacteria actual.

#### DEUTSCH

Schnell erklärt: Dein Libratone ONE

**LAUTSTÄRKEREGELUNG** Zum Regeln der Lautstärke einfach Finger um die Touchelemente bewegen

**ZUM ABSPIELEN TIPPEN** Wiedergabe & Pause. Anruf annehmen & beenden.

**BATTERIEANZEIGE** Zum Anzeigen des Ladestandes bei eingeschaltetem Lautsprecher auf den Ein-/Ausschalter tippen.

#### FRANCAIS

Prenez immédiatement en main votre Libratone ONE

**CONTRÔLE DU VOLUMEN** Faites glisser votre doigt autour des commandes tactiles pour contrôler le volume.

**APPUYEZ POUR LIRE** Lecture & Pause. Répondez & Terminez un appel téléphonique.

**INDICATEUR DE BATTERIE** Lorsque l'enciente est sous tension appuyez sur le bouton. d'alimentation pour voir le niveau actuel de la batterie.

**ENGLISH – INPUTS**

**DANSK – INDGANGE**

**ESPAÑOL – ENTRADAS**

**DEUTSCH – EINGÄNGE**

**FRANCAIS – ENTRÉES**



**ENGLISH**

When aux cable is inserted, Bluetooth playback is disabled.

**DANSK**

Når AUX kabel er sat i, er Bluetooth slået fra.

**ESPAÑOL**

Si se ha conectado el cable AUX, se desactiva la reproducción por Bluetooth

**DEUTSCH**

Bei eingestecktem AUX-Kabel wird die Bluetooth-Wiedergabe deaktiviert

**FRANCAIS**

Lorsque le câble AUX est inséré, le lecture Bluetooth est désactivée



**ENGLISH – SETUP VIA BLUETOOTH MENU**

**DANSK - OPSÆTNING VIA BLUETOOTH-MENU**

**DEUTSCH - EINRICHTEN VIA BLUETOOTH-MENÜ**

**ESPAÑOL - CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DEL MENÚ  
BLUETOOTH**

**FRANCAIS - CONFIGURATION VIA MENU BLUETOOTH**



1

---

**ENGLISH**

Press & hold the Nightingale to setup your Libratone ONE - the lights will blink left and right.

**DANSK**

Tryk på Nattergalen og hold den nede for at sætte din Libratone ONE op - lysene vil blinke skiftevis højre og venstre.

**DEUTSCH**


Zum Aktivieren der Bluetooth-Funktion Das Nachtigall-Symbol auf dem Touch-Bedienfeld des Libratone ONE drücken und halten – die Lichter blinken links und rechts.

**ESPAÑOL**

**MENÚ BLUETOOTH** Mantén pulsado el ruiseñor para configurar tu Libratone ONE - los indicadores luminosos a derecha e izquierda parpadearán.

**FRANCAIS**

Maintenez le Rossignol pressé pour configurer votre Libratone ONE - les voyants vont clignoter à gauche et à droite.



2

---

**ENGLISH**

Find your Libratone ONE in the Bluetooth menu on your device and connect.

**DANSK**

Find din Libratone ONE i Bluetooth-menuen på dit device og tilslut.

**DEUTSCH**

Suche jetzt Deinen Libratone ONE im Bluetooth - Menü Deines Geräts und stelle die Verbindung her.

**ESPAÑOL**

Busca tu Libratone ONE en el menú Bluetooth de tu dispositivo y conéctate.

**FRANCAIS**

Trouvez votre Libratone ONE dans le Menu Bluetooth de votre appareil et connectez-vous.





3

---

**ENGLISH**

Double blink means success!

**DANSK**

Dobbelt blink betyder succes!

**DEUTSCH**

Doppeltes Blinken signalisiert Erfolg!

**ESPAÑOL**

Cuando parpadee dos veces indicará que todo está correcto!

**FRANCAIS**

Un double clignotement indique que la connection est réussie!



4

---

**ENGLISH**

You're ready - head to your favourite music app and hit play.

**DANSK**

Du er nu klar - find din yndlings musik og tryk play.

**DEUTSCH**

Schon kannst Du Deine Lieblings-App auswählen und die Wiedergabe starten.

**ESPAÑOL**

Eso es todo... ahora abre tu aplicación favorita de música y toca el botón de reproducción.

**FRANCAIS**

Vous êtes prêt - recherchez votre application de musique favorite et appuyez sur lecture.