

Gebrauchsanweisung  
Version Mai 2011

# RUTSCH-STOPPER

## 4100 Flex Track Clear

Die Rutsch-Stopper reduzieren die Rutschgefahr in Barfussbereichen und Feuchträumen.





## INHALT

---

01	Einleitung	3
02	Anwendungsbedingungen	3
03	Allgemeine Sicherheitshinweise	4
04	Lieferumfang und Funktionsweise	4
05	Montage	5
06	Reinigung	5
07	Demontage, Entsorgung und Nachbestellung	6
08	Importeur und Lieferant	6

---

## 01 EINLEITUNG

---

Sturzunfälle gehören zu den häufigsten Unfällen im Wohnbereich. Besondere Sturzgefahr besteht in Nassbereichen. Die Rutsch-Stopper reduzieren die Gefahr des Ausrutschens auf Bodenbelägen, die barfuss begangen werden.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch/Installation sorgfältig durch, bewahren Sie sie auf und geben Sie sie gegebenenfalls an andere Benutzer des Produkts weiter.

## 02 ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

---

Die Rutsch-Stopper sind für den privaten Gebrauch in Barfussbereichen und Feuchträumen, z. B. für Badewannen, Duschtassen oder andere glatte Oberflächen, die barfuss begangen werden, bestimmt.

→ Temperaturbereich: 10° C bis 50° C

### 03 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

---

Das in dieser Gebrauchsanweisung verwendete Signalwort und Gefahrenpiktogramm hat folgende Bedeutung:

ⓘ **HINWEIS**

Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen.

ⓘ **HINWEIS**

Die Rutsch-Stopper sind nicht geeignet als alleiniges Hilfsmittel für Leute mit Gehschwäche oder -unsicherheit, Personen mit Kreislaufproblemen, schwangere Frauen oder Personen, die nach einem Bad besonders geschwächt sind.

Auch mit montierten Rutsch-Stoppfern kann die Gefahr des Ausrutschens nicht vollständig ausgeschlossen werden.

### 04 LIEFERUMFANG UND FUNKTIONSWEISE

---

Das Set beinhaltet 54 Rutsch-Stopper.

Die Rutsch-Stopper werden auf glatte Oberflächen in Barfußbereichen geklebt. Dank einer strukturierten Oberfläche erhöhen sie den Gleitwiderstand. Die Rutsch-Stopper sind mit einer Anti-Schimmel-Beschichtung imprägniert.

## 05 MONTAGE

---

### ⊙ HINWEIS

Kleben Sie die Rutsch-Stopper möglichst nicht auf Zwischenfugen, weil sie auf dieser Oberfläche schlecht haften.

Kleben Sie die Rutsch-Stopper nahe nebeneinander und bedecken Sie den gesamten Bereich der Badewanne oder Duschtasse, der betreten wird.

Tipp: um gerade Linien zu erhalten, geben Sie gegebenenfalls mit einem leicht ablösbaren Kreppklebeband die Ausrichtung vor.

1. Bestimmen Sie den Anbringungs-ort und die Anordnung der Rutsch-Stopper (vgl. die zwei Beispiele einer Anordnung in Duschtasse und Wanne in Abb. 1 und 2).
2. Reinigen Sie die Oberfläche des Anbringungsortes mit einem handelsüblichen fettlösenden Badezimmerreinigungsmittel.



Abb. 1




Abb. 2

3. Lösen Sie einen Rutsch-Stopper mit den Fingerspitzen von der Folie und berühren Sie dabei die klebende Rückseite nicht.
4. Kleben Sie den Rutsch-Stopper an einer Ecke auf und drücken Sie ihn an. Streichen Sie dann mit den Fingern nach aussen, so dass keine Blasen oder Wellen entstehen.
5. Drücken Sie den Rutsch-Stopper schliesslich fest an, bis alle Seiten und Ränder direkt auf der Unterlage haften.
6. Montieren Sie die weiteren Rutsch-Stopper in gleicher Weise.

Die Dusche/Badewanne kann nach der Montage sofort wieder benutzt werden.

## 06 REINIGUNG

---

Die Rutsch-Stopper können mit einem Lappen oder einer weichen Haushaltsbürste und handelsüblichen, nicht-scheuernden Badezimmerreinigungsmitteln gereinigt werden.

## 07 DEMONTAGE, ENTSORGUNG UND NACHBESTELLUNG

---

### ➔ HINWEIS

Verletzen Sie bei der Demontage der Rutsch-Stopper die Oberfläche der Badewanne/Duschtasse nicht.

1. Um einen Rutsch-Stopper zu entfernen, lösen Sie ihn sorgfältig an einer Ecke von der Oberfläche und ziehen Sie ihn ab.
2. Benützen Sie ggf. ein nicht-scheuerndes Badezimmerreinigungsmittel, um mögliche Überreste des Klebstoffes vor dem Entfernen einzuweichen.

Rutsch-Stopper sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Sie können über den Hausmüll entsorgt werden. Rutsch-Stopper können bei careware nachbestellt werden.

## 08 IMPORTEUR UND LIEFERANT

---

careware schweiz gmbh  
Kernserstrasse 31  
6060 Sarnen  
Schweiz





### **Serviceadresse**

careware schweiz gmbh

Kernserstrasse 31

6060 Sarnen

Schweiz

Kundenservice: 00800 33 800 800

kundendienst@careware.ch

www.careware.ch